

ERRORES HABITUAIS DOS ORDENADORES

PROBLEMA	SOLUCIÓN
<u>Non se ve nada no proxector</u>	1. Comprobar que está prendido o pc e o proxector.
	2. Comprobar que este conectado o cable vga no pc e na parede.
	3. Pulsar o botón “ <i>search</i> ” do mando do proxector e pulsar algunha tecla do teclado ou botón do rato.
	4. Reiniciar o PC.
<u>Non funciona o rato/teclado</u>	1. Comprobar que está o rato/teclado prendido (soen ter un botón por abaixo).
	2. Comprobar que teñan pilas.
	3. Sincronizar coa base: primeiro premer no botón da base e despois nos botón do rato e do teclado.
	4. Reiniciar o PC.
<u>Non reconece a memoria usb</u>	1. Asegurarse que está activado “ <i>Autoconnect USB Devices</i> ”.
	2. Probar a metela noutro porto USB.
	3. Reiniciar o PC.
<u>Non reconece/abre ficheiros pdf/doc/pps</u>	1. Non estás conectado/a á maquina virtual. Dobre click en “ <i>vmWare View Client</i> ”
	2. Reiniciar o PC.
<u>Non conecta coa máquina virtual</u>	1. Reintentar pasados uns segundos.
	2. Reiniciar o PC.